

IT • Pacchetto Bellezza Gambe (Temp FX, Cellu Belt FX, pacchetto Software)

Dispositivo ad uso estetico. Non effettua diagnosi e trattamenti.

Cod. 600316

Fabbricante

Callegari S.r.l.

Descrizione e destinazione d'uso

Pacchetto Bellezza Gambe (Temp FX, Cellu Belt FX, pacchetto Software) è un pacchetto opzionale disponibile con Soft FX e composto da tre componenti: TEMP FX, la Cellu Belt (fascia cellulite) e il pacchetto software.

TEMP FX è una sonda che misura la temperatura superficiale della pelle, senza venirne a contatto, tramite il rilevamento delle emissioni infrarosse. Viene utilizzato in combinazione con Soft FX.

Cellu Belt (fascia cellulite) è da utilizzare come accessorio durante l'esecuzione del programma Soft FX Cellulite Specialist.

Soft FX è un dispositivo per la determinazione e la valutazione, a fini estetici e non diagnostici, dei principali parametri cutanei. Il dispositivo è destinato all'utilizzo in farmacie, parafarmacie, centri estetici, centri termali, centri benessere, centri per medicina estetica e in ogni ambiente dove si vogliano effettuare analisi della pelle con finalità meramente estetiche. L'utilizzo dello strumento non prevede l'impiego di personale specializzato.

Soft FX è un dispositivo modulare che include i seguenti componenti: corpo macchina centrale, sonda Melanina – Idratazione (MEL-HYD FX), sonda Elasticità (ELA FX), microcamera (CAM FX - skin). Le strisce sebo-sensibili (TAPE FX) sono consumabili necessari per l'esecuzione del test del sebo.

CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA SONDA TEMP FX

CARATTERISTICHE TECNICHE TEMP FX: sonda di temperatura	
ASPETTO	Sonda tipo penna in PC/ABS con un sensore e un sistema di puntamento ottico sulla punta e un aggancio magnetico per il posizionamento nel supporto sonde universale.
PESO	Peso: 98 g (batterie incluse)
DIMENSIONI	43.5 (w) x 144 (d) x 21.5 (h) mm
CONDIZIONI DI ESERCIZIO	Temperatura +16 °C – +40 °C (Umidità relativa: 15 - 93% non condensata)
CONDIZIONI DI STOCCAGGIO	Temperatura -25 °C – +70 °C (Umidità relativa: 5 – 85% non condensata)
CONNETTIVITÀ	Bluetooth Low Energy (BLE)
ALIMENTAZIONE	4 batterie tipo AAA (LR03) alcaline da 1,5 V
AUTONOMIA DI 4 BATTERIE	10.000 letture
MODULO RF (BLE)	Bande di frequenza operativa: 2402-2480 MHz Massime potenze di trasmissione: 4dBm
SENSORE DI MISURA	<ul style="list-style-type: none"> <u>PRINCIPIO DI MISURA</u>: rilevazione delle emissioni infrarosse per la misurazione della temperatura superficiale della pelle senza contatto. La sonda è dotata di un sistema di puntamento ottico che proietta sulla superficie 4 archi per indicare la distanza di lettura corretta della sonda. <u>CAMPO</u>: 1.0 - 80 °C <u>RISOLUZIONE</u>: 0.1

INFORMAZIONI TECNICHE CELLU BELT (fascia cellulite)

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO: CELLU BELT	
DESTINAZIONE D'USO	Cintura in plastica da utilizzare come accessorio durante l'esecuzione del programma Soft FX Cellulite Specialist.
MATERIALE	Tessuto 100% poliestere rivestito in PVC.
SCOPO	Accessorio